

Deutsche Fremobahn

Bahnhof

CARSTORF

Nicht für Dritte

Bahnhofsfahrordnung

Gültig vom <DATUM-VON> an

Aufgestellt
Hannover, <DATUM-HEUTE>

Grundsätzliche Bemerkungen zur Bfo CARSTORF

- Planmäßige Zugfahrten finden nur auf Gleis 1 und Gleis 2 statt.
- Gleis 3 wird nur zum Rangieren und Umsetzen der Zugloks benutzt, sonst wird dieses Gleis freigehalten.
- Reisezüge werden grundsätzlich, außer bei einer Zugkreuzung, nach Gleis 2 geführt, um den Reisenden ein gefahrloses Ein- und Aussteigen zu ermöglichen.
- Bei Zugkreuzungen mit Reisezügen ist der Übergang vom Empfangsgebäude zum Mittelbahnsteig nach Möglichkeit freizufahren.
- Bei Zugkreuzungen ist die Einfahrt nach Gleis 1 erst zustellen, wenn die Reisenden bei dem in Gleis 2 haltenden Zug ein- und ausgestiegen sind.
- Bei Zugfahrten mit Reisezügen die im Gleis 2 halten, ist das Rangieren im Gleis 1 für die Dauer der Zugabfertigung einzustellen.
- Beim Rangieren in Gleis 1 ist im Bereich des Übergangs vom Empfangsgebäude zum Mittelbahnsteig, das Abstoßen von Wagen verboten.